



Wellstraler WL01 – WL02

Continuous burning appliance

Installatievoorschriften WL01 en WL02 - INBOUW

MD 017/053

1. MONTEREN EN INSTALLEREN VAN DE KACHEL

De kachel wordt volledig gemonteerd afgeleverd. **Door het transport kunnen de gietijzeren brandplaten zijn verschoven. Zorg ervoor dat de gaatjes van deze platen overeenkomen met de gaatjes van de kachel.** Voor de installatie van de kachel zullen sommige onderdelen moeten worden losgemaakt, deze dienen nadien op identieke wijze terug gemonteerd te worden opdat de kachel zou kunnen functioneren zoals verder beschreven. De garantie zal vervallen wanneer een onderdeel op een foutieve manier gemonteerd werd (zie garantie).

De kachel dient te worden geïnstalleerd conform de in voege zijnde wettelijke bepalingen. Om deze reden vragen wij u beroep te doen op een vakman of een installateur zodat de kachel kan worden geïnstalleerd op een correcte en veilige methode.

1.1 Installatie van de kachel

De schouwaansluiting kan worden verplaatst naar de bovenzijde of de achterzijde van de kachel indien dit gewenst is (zie demontage van de kachel).

1.1.1 Demontage van de kachel

Demontage van de kachel is nodig indien:

- De schouwaansluiting verplaatst moet worden van de achterzijde naar de bovenzijde van de kachel of omgekeerd.

- En/of indien de kachel wordt ingebouwd en de aansluiting van de schouw niet bereikbaar is langs de buitenzijde van de kachel.

Hoe moet men de kachel demonteren:

- Alvorens de kachel te demonteren dient men de elektriciteit van het toestel uit te schakelen.
- De inox plaat tegen de bovenzijde aan de binnenkant van de kachel is bevestigd door middel van twee bouten, deze dienen te worden verwijderd.



- Na het verwijderen van de inox plaat wordt de schouwaansluiting zichtbaar. Hiernaast bevinden zich vier bouten dewelke moeten worden verwijderd.



- Eens de verbrandingskamer los is, kan ze uit de mantel worden geschoven langs de voorzijde van de kachel.



- Na het verwijderen van de verbrandingskamer wordt het schouwstuk zichtbaar. Dit kan worden omgedraaid na het verwijderen van 4 moeren en na het verwijderen van de uitdrukbare schijf bovenaan op de mantel (indien nog aanwezig).



Let op: laat de kachel nooit steunen op de deur wanneer de verbrandingskamer uit de mantel is geschoven.

1.1.2 Elektrische aansluiting van de kachel

De kachel dient te worden aangesloten op 230V netspanning.

1.2 Veiligheidsmaatregelen voor installatie

Voor de algemene veiligheid moeten zowel de voorschriften van de handleiding en installatiegids als volgende maatregelen worden opgevolgd.

Algemeen

Bij het plaatsten van de kachel moet er rekening worden gehouden met het gewicht van de kachel (zie afmetingen en gegevens). De ondergrond en structuur van de ondersteuning moet de kachel ten alle tijden kunnen dragen.

Veiligheid afstanden

Voor de brandveiligheid moet de kachel worden voorzien van hittebestendige isolatie (glaswol, rockwol) rondom de kachel. In tabel 1 kan u de **minimale** hoeveelheid isolatie terugvinden voor de kachel. Bij het inbouwen van de kachel mogen er tevens geen brandbare materialen worden gebruikt en mogen deze zeker niet in contact komen met de kachel of de isolatie rondom de kachel. Er mogen zich geen brandbare materialen bevinden binnen een afstand van 1 meter van de ruit van de kachel tijdens het branden.

Type kachel	bovenzijde	achterzijde	onderzijde	zijkant
WL 01	10 cm	10 cm	3 cm	4 cm
WL 02	15 cm	15 cm	3 cm	6 cm

Tabel 1

Wellstraler
Industrielaan 22
9320 Erembodegem
Belgium
0032 (0)53/66.64.65
info@wellstraler.be

